



3

Camera

방향 바꾸기



카메라 앱을 찾아 선택합니다
etc에 들어가 있을 수도 있고, 첫 화면에 보여질 수도 있습니다.
상황에 맞게 앱을 찾아 선택하세요



방향 바꾸는 아이콘을 선택하면 카메라 방향이 바뀝니다.

